



*handleiding
voor de
gebruiker*

INHOUDSOPGAVE

DOEL VAN DEZE HANDLEIDING.....	3
INLEIDING.....	4
ZONES EN SECTIES IN DE ALPHAVISION NG CENTRALE.....	4
BEDIENING.....	5
HET ALPHAVISION LCD BEDIENINGSPANEEL.....	5
HET ALPHAVISION LCD/PROX BEDIENINGSPANEEL.....	5
BETEKENIS VAN DE LEDs OP HET ALPHAVISION LCD EN LCD/PROX BEDIENINGSPANEEL.....	6
UITBREIDING MET TOEGANGSCONTROLE-MOGELIJKHEID.....	7
HET GEBRUIK VAN SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING.....	8
SCHAKELN MET BEHULP VAN EEN PIN-CODE.....	8
OVERZICHT FUNCTIES.....	10
PROGRAMMEREN VAN GEBRUIKSCODES (PIN-CODES).....	10
WAARSCHUWING DUBBELE OF STRIJDIGE PIN-CODES.....	12
?1# ACTIVEREN VAN DE RESET UITGANG.....	17
?2# DEURBEL AAN/UIT ZETTEN.....	17
?3# GELIJKZETTEN VAN DE DATUM.....	17
?4# GELIJKZETTEN VAN DE TIJD.....	18
?5# ZOMER/WINTERTIJD INSTELLEN.....	18
?6# PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKSCODES.....	18
?8# START AFSTANDSPROGRAMMERING.....	18
?9# WEERGEVEN VAN HET HISTORISCH OVERZICHT.....	18
?10# PRINTEN VAN HET HISTORISCH OVERZICHT.....	19
?11# LOGPRINTER AAN/UITZETTEN.....	19
?12# PRINTEN INSTELLINGEN VAN AUTOMATISCHE SCHAKELKLOK.....	20
?13# PIN-CODE OVERZICHT PRINTEN.....	20
?16# TEST UITGANG.....	20
?17# TESTEN VAN DE ACCU('S).....	21
?18# HET TESTEN VAN DE LCD EN LEDs VAN EEN BEDIENINGSPANEEL.....	21
?21# WEERGEVEN OPEN ZONES.....	21
?22# ALARM INFORMATIE OP HET DISPLAY.....	22
AUTOMATISCHE SCHAKELKLOK.....	22
BLOKSCHEMA SCHAKELKLOK.....	23
?23# PROGRAMMEREN SCHAKELKLOK (RTC).....	23
?24# OVERWERK TIJD PROGRAMMEREN.....	25
?25# PROGRAMMEER VAKANTIEROOSTER.....	26
RTC VOORALARMFUNCTIE.....	27
AANDACHTSPUNTEN BIJ EEN AUTOMATISCHE SCHAKELKLOK.....	27
?26# CORRECTIEFACTOR.....	28
?30# PROGRAMMEREN VAN TELEFOONNUMMERS VIA EEN BEDIENINGSPANEEL.....	28
ALARM DOORMELDING NAAR PRIVÉ OF MOBIELE TELEFOON.....	30
DISPLAY MELDINGEN.....	32
LOGBOEK VOOR DE ALPHAVISION NG CENTRALE.....	35

DOEL VAN DEZE HANDLEIDING

Het doel van deze handleiding is om de gebruiker wegwijs te maken met de verschillende componenten die aangesloten kunnen worden op de AlphaVision NG centrale. Verder wordt uitgebreid uitleg gegeven over het bedienen en omgaan met de AlphaVision NG centrale. Tenslotte wordt het uitvoeren van functies uitgelegd. Door het uitvoeren van functies kunnen minder vaak voorkomende handelingen eenvoudig uitgevoerd worden, zoals het gelijkzetten van de klok of het programmeren van PIN-codes. Elke functie in de AlphaVision NG centrale is gekoppeld aan een niveau van de PIN-code (gebruikerscode). Iedere PIN-code is tijdens het programmeren van deze PIN-code gekoppeld aan een bepaald niveau. Hoe hoger het niveau, hoe meer functies een gebruiker kan uitvoeren in het systeem. Het hoogste niveau is dat van een systeembeheerder (hoofdgebruiker). Een systeembeheerder kan zelf PIN-codes programmeren en/of wijzigen. De systeembeheerder 'beheert' dus het uitvoeren van de overige PIN-codes en zal per gebruiker een niveau toewijzen.

Door rekening te houden met een aantal richtlijnen zal het systeem lang en goed blijven functioneren:

- Raak nooit in paniek wanneer het alarm afgaat. Schakel rustig het systeem uit aan de hand van uw PIN-code en blijf kijken naar de informatie op het LCD display.
- Het LCD display geeft informatie over de status van het systeem en welke handelingen de gebruiker moet verrichten bij het uitvoeren van functies. Indien de informatie op het display niet duidelijk is, raadpleeg de gebruikershandleiding.
- Geef nooit uw gebruikerscode aan een andere gebruiker, dit kan leiden tot vervelende situaties.
- Zorg dat maximaal één persoon een systeembeheerders- of hoofdgebruikerscode heeft. Als meerdere personen een dergelijke code hebben, kan dit tot problemen leiden.
- Indien er een storing optreedt, neem dan direct contact op met uw installateur. Uw installateur zal verdere instructies geven over hoe te handelen.
- Noteer belangrijke gebeurtenissen (oneigenlijk alarm, bedieningsfout etc.) met betrekking tot het beveiligingssysteem in een logboek onder vermelding van datum en tijd. Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt kan de installateur wellicht maatregelen nemen om ontstane situaties te voorkomen.

